

# FeliSafe®/Lite NW

( Model /N : YESW-FL3ANW )

## スターティングマニュアル

---

---

第 1 版  
2010 年 7 月 1 日

YUTAKA ELECTRIC MFG.CO.,LTD.

# はじめに

このたびは、「FeliSafe /Lite NW」をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
本書は、「FeliSafe /Lite NW」をご利用いただく前の確認内容を記載しております。  
「FeliSafe /Lite NW」の機能をご利用いただくための内容については、別途「ユーザーズマニュアル」をご用意しております。  
なお、本書は、Windows システムの構成や管理に必要な知識と、経験を持つ方を対象とした内容となっております。  
また、「FeliSafe /Lite NW」をお使いになる前に、別紙、「ソフトウェアのご使用条件」を必ずお読みください。

FeliSafe は、株式会社ユタカ電機製作所の登録商標です。  
Windows は、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。  
Pentium は、Intel Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。  
その他記載されている会社名、製品名等は、各社の登録商標もしくは商標です。

本書および本ソフトウェアは、株式会社ユタカ電機製作所が著作権を保有しています。  
本書および本ソフトウェアの内容の一部あるいは全部について複写、複製することは禁じられております。  
本ソフトウェアは、ユタカ電機製作所の製品専用です。  
本書または製品の内容につきましては、将来予告なしに変更することがあります。  
製品の取り扱いにつきましては、取扱説明書などを良くお読みください。  
製品の内容につきましては万全を期しておりますが、万一不可解な点や、誤り、お気付きのことがありましたら、ご一報くださいますようお願いいたします。  
運用した結果の影響については上記事項にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。

---

# 製品の確認

## 1. 購入製品について

- ・この度は、「FeliSafe /Lite NW」をご購入いただき、誠にありがとうございます。  
ご購入いただきました「FeliSafe /Lite NW」は、ユタカ電機製作所の製品“UPS アクセサリー”  
「Advanced NW board」専用のアプリケーションソフトです。  
FeliSafe /Lite NW は、Windows システムにセットアップしていただき、ネットワークを介して  
「Advanced NW board」の指示により Windows システムをシャットダウンします。  
また、発生イベントの記録、イベント発生時のコマンド実行、メッセージの通知などが可能です。

## 2. FeliSafe /Lite NW のご使用について

- ・ソフトウェアをご使用になる前に、必ず別紙の「ソフトウェアのご使用条件」をお読みください。

## 3. FeliSafe /Lite NW の添付品

- ・FeliSafe /Lite NW は、下記の物が添付されております。

	添付品	数量
1	本書（スターティングマニュアル）	1
2	ソフトウェアのご使用条件	1
3	CD-ROM	1

## 4. FeliSafe /Lite NW のセットアップについて

- ・FeliSafe /Lite NW のセットアップについては、CD-ROM にコピーしております、「ユーザーズ  
マニュアル」をご利用ください。

## 5. FeliSafe /Lite NW の使用方法と機能について

- ・FeliSafe /Lite NW の使用方法と機能については、CD-ROM にコピーしております、「ユーザーズ  
マニュアル」をご利用ください。

---

# FeliSafe® /Lite NW

(YESW-FL3ANW)

**営業に関するお問合せ先**

**【本社 UPS 営業グループ】**

〒141-0031 東京都品川区西五反田7-25-5 ニッセイ五反田アネックス

TEL 03-5436-2780

<http://www.yutakadenki.jp>    [UPSSALES@po.yutakadenki.co.jp](mailto:UPSSALES@po.yutakadenki.co.jp)

**【大阪営業所】**

〒540-0036 大阪市中央区船越町1-3-4 ツリーモント宝永

TEL 06-6945-0818

**製品のお取り扱い、メンテナンスやトラブルに関するお問合せ先**

**【UPS フィールドサービス】**

〒368-0005 埼玉県秩父市大野原1200番地

TEL 0494-24-9321 , FAX 0494-24-6457

**株式会社ユタカ電機製作所**