

SDB04 シャットダウン対象機器
パスワード変更設定手順書

2024年7月10日

UPS ソリューションズ株式会社

文書名	SDB04 シャットダウン対象機器パスワード変更手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 小寺
-----	-----------------------------	----	-----	-----	---------

●変更履歴

版数	日付	変更内容
1.0	2024/7/10	新規作成

文書名	SDB04 シャットダウン対象機器パスワード変更手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 小寺
-----	-----------------------------	----	-----	-----	---------

1. ログイン

Web ブラウザでシャットダウンボックスの IP にアクセスし、Web UI を起動下さい。

以下画面が表示されましたら、
ユーザー名、パスワードを入力し、ログインボタンをクリック下さい。

ShutdownBox

IP Addr. 192.168.200.3

ユーザー名

パスワード

ユーザー名またはパスワードが正しくありません。

© 2024 UPS Solutions Co., Ltd.

文書名	SDB 負荷機器パスワード変更手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 小寺
-----	--------------------	----	-----	-----	---------

2. バックアップ取得

設定変更前にバックアップデータを保管頂きます様お願い致します。

バックアップデータの作成及びリストア方法については、以下の URL をご参照ください。

SDB04 -簡易マニュアル

https://www.ups-sol.com/support/process_list

文書名	SDB 負荷機器パスワード変更手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 小寺
-----	--------------------	----	-----	-----	---------

3. 対象機器一覧画面へのアクセス

ログインに成功すると以下画面が表示されるため、画面左上のハンバーガーメニューをクリック下さい。

The screenshot shows the ShutdownBox dashboard. The top navigation bar includes the logo 'ShutdownBox © 2024 UPS Solutions Co., Ltd.', a '基本設定' (Basic Settings) button, and a '個人設定' (Personal Settings) button. The main content area is divided into several sections: 'STATUS' (ハードは正常です), '構成情報' (構成設定), 'スケジュール' (スケジュール設定), 'イベントログ' (詳細), 'ログインテスト' (テストシエール一覧), and 'システムログ' (詳細). The 'ログインテスト' section shows a table with columns for '対象外', '失敗', and '成功', all with a count of 0.

「機器」をクリック下さい。

This screenshot shows the same ShutdownBox dashboard, but with a sidebar on the left. The sidebar contains the following items: 'ダッシュボード', 'トリガー', 'シナリオ', '機器' (highlighted with a red box), 'ログインテスト', '設定', and 'ログ'. The main content area remains the same as in the previous screenshot.

文書名	SDB 負荷機器パスワード変更手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 小寺
-----	--------------------	----	-----	-----	---------

対象機器一覧が表示されます。

ShutdownBox 192.168.200.3

機器一覧

編集

選択中 0 全選択 選択解除 操作 テスト 前回テスト実行 エクスポート

名称	IPアドレス	ホスト名	User ID	pingテスト
物理 iRrac1	192.168.25.74	iDrac1	root	未実行
物理 iRrac2	192.168.25.75	iDrac2	root	未実行
物理 iRrac3	192.168.25.76	iDrac3	root	未実行
物理 vCenter	192.168.25.200	vCenter	administrator...	未実行
物理 vSANwitness	192.168.25.204	vSANwitness	root	未実行
HV 大阪DELL1号機	192.168.25.201	192.168.25.201	root	未実行
HV 大阪DELL2号機	192.168.25.202	192.168.25.202	root	未実行
HV 大阪DELL3号機	192.168.25.203	192.168.25.203	root	未実行

機器情報

機器が選択されていません。

文書名	SDB 負荷機器パスワード変更手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 小寺
-----	--------------------	----	-----	-----	---------

4. 対象機器のパスワード変更

「編集」ボタンをクリックして下さい。

The screenshot shows the '機器一覧' (Machine List) page in the ShutdownBox application. The interface includes a sidebar on the left with navigation options like 'ダッシュボード', 'トリガー', 'シナリオ', '機器', 'ログインテスト', '設定', and 'ログ'. The main area displays a table of machines with columns for '名称', 'IPアドレス', 'ホスト名', 'User ID', and 'pingテスト'. A '編集' (Edit) button is highlighted in a red box in the top right corner of the main area.

	名称	IPアドレス	ホスト名	User ID	pingテスト
<input type="checkbox"/>	物理 iRrac1	192.168.25.74	iDrac1	root	未実行
<input type="checkbox"/>	物理 iRrac2	192.168.25.75	iDrac2	root	未実行
<input type="checkbox"/>	物理 iRrac3	192.168.25.76	iDrac3	root	未実行
<input type="checkbox"/>	物理 vCenter	192.168.25.200	vCenter	administrator...	未実行
<input type="checkbox"/>	物理 vSANwitness	192.168.25.204	vSANwitness	root	未実行
<input type="checkbox"/>	HV 大阪DELL1号機	192.168.25.201	192.168.25.201	root	未実行
<input type="checkbox"/>	HV 大阪DELL2号機	192.168.25.202	192.168.25.202	root	未実行
<input type="checkbox"/>	HV 大阪DELL3号機	192.168.25.203	192.168.25.203	root	未実行

変更したい機器をクリックして選択し、「機器編集」ボタンをクリック下さい。

The screenshot shows the '機器一覧' (Machine List) page with the 'iRrac1' machine selected. The '機器編集' (Edit Machine) button in the right-hand '機器情報' (Machine Information) panel is highlighted with a red box. The table below shows the selected machine's details.

	名称	IPアドレス	ホスト名	User ID	pingテスト
<input checked="" type="checkbox"/>	物理 iRrac1	192.168.25.74	iDrac1	root	未実行 保存済
<input type="checkbox"/>	物理 iRrac2	192.168.25.75	iDrac2	root	未実行 保存済
<input type="checkbox"/>	物理 iRrac3	192.168.25.76	iDrac3	root	未実行 保存済
<input type="checkbox"/>	物理 vCenter	192.168.25.200	vCenter	administrator...	未実行 保存済
<input type="checkbox"/>	物理 vSANwitness	192.168.25.204	vSANwitness	root	未実行 保存済
<input type="checkbox"/>	HV 大阪DELL1号機	192.168.25.201	192.168.25.201	root	未実行 保存済
<input type="checkbox"/>	HV 大阪DELL2号機	192.168.25.202	192.168.25.202	root	未実行 保存済
<input type="checkbox"/>	HV 大阪DELL3号機	192.168.25.203	192.168.25.203	root	未実行 保存済

文書名	SDB 負荷機器パスワード変更手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 小寺
-----	--------------------	----	-----	-----	---------

パスワードを修正し、「仮保存」をクリック下さい。

× 機器編集 仮保存

pingテスト 未実行

機器タイプ
物理機器

名称: iRrac1 ホスト名: iDrac1 IPアドレス: 192.168.25.74

ユーザー情報

ID	ID	パスワード	パスワード確認	
ID 1	root	*****	*****	<input type="button" value="クリア"/>
ID 2				<input type="button" value="クリア"/>
ID 3				<input type="button" value="クリア"/>
ID 4				<input type="button" value="クリア"/>
ID 5				<input type="button" value="クリア"/>

確認メッセージが表示されますので、「OK」をクリックします。

仮保存します。よろしいですか?

文書名	SDB 負荷機器パスワード変更手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 小寺
-----	--------------------	----	-----	-----	---------

「保存」ボタンをクリックして下さい。

The screenshot shows a web application interface for managing devices. At the top right, there is a green '保存' (Save) button highlighted with a red box, and a grey '編集終了' (End Edit) button. Below the header, there are buttons for '全選択' (Select All), '選択解除' (Deselect), '複製' (Copy), and '削除' (Delete). A table lists several devices with columns for Name, IP Address, Host Name, User ID, and Ping Test status. The first row, '物理 iRrac1', is highlighted with a green border. To the right, a sidebar shows '機器情報' (Device Information) for the selected device, including its type (物理機器), name (iRrac1), IP address (192.168.25.74), host name (iDrac1), and user (root). A '機器編集' (Edit Device) button is also visible in the sidebar.

名称	IPアドレス	ホスト名	User ID	pingテスト
物理 iRrac1	192.168.25.74	iDrac1	root	未実行 保存済
物理 iRrac2	192.168.25.75	iDrac2	root	未実行 保存済
物理 iRrac3	192.168.25.76	iDrac3	root	未実行 保存済
物理 vCenter	192.168.25.200	vCenter	administrator...	未実行 保存済
物理 vSANwitness	192.168.25.204	vSANwitness	root	未実行 保存済
HV 大阪DELL1号機	192.168.25.201	192.168.25.201	root	未実行 保存済
HV 大阪DELL2号機	192.168.25.202	192.168.25.202	root	未実行 保存済
HV 大阪DELL3号機	192.168.25.203	192.168.25.203	root	未実行 保存済

確認メッセージが表示されますので、「OK」をクリックします。
これで設定完了となります。

The screenshot shows a confirmation dialog box with the text '編集内容を保存します。よろしいですか?' (Save the edited content. Is it all right?). There are two buttons: 'キャンセル' (Cancel) and 'OK'. The 'OK' button is highlighted with a red box.

文書名	SDB 負荷機器パスワード変更手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 小寺
-----	--------------------	----	-----	-----	---------

5. ログインテスト

「ログインテスト」をクリックし、実行するシェルを選択し、「テスト」ボタンをクリック下さい。



「OK」をクリック下さい。



シェル実行中は以下のように「実行中」表示と「中止」ボタンが表示されます。



シェル実行が正常終了すると、「テスト」ボタンクリック前と同じ画面が表示されます。テスト結果はログファイルに保存されます。「イベントログ」をご確認下さい。